

Popis výrobku

Profi-lepidlo na cihly - Pěna W – FIX

Použití

Profi-lepidlo se používá k lepení cihel, cihlových konstrukcí, podobně jako např. nanášecí válce apod. k plnění a utěsnění dutých prostor, spár atd., lepení izolačních materiálů, zdiva, dřeva, plechu a různých plastových materiálů.

Příprava

- Pórovité, nasákové podklady jako např. vápenopísková cihla, sádrové stěny a pórobeton jsou vhodně předupravené pro základní nátěr
- Podklad musí být schopný nést zátěž, očištěný od nečistot, úlomků, olejů, mastnot.
- Podklad dobře zvlhčit.
- Nádobu před každým použitím dobře protřepat.

Montážní pistoli dle znázorňujících obrázků na dóze našroubovat a lepidlo zpracovávat.

Výměna obalu

- Dózu nikdy násilím nesundávat z adaptéru pistole!
- Montážní pistole je díky uzavřenému systému samočistící, tzn. použitou pistoli nikdy neskladovat bez našroubované dózy s lepidlem, jinak je samočistící systém narušen.
- Odstranění dózy je možné pouze v případě výměny dóz.
- Prázdnou dózu vždy ihned plnou dózou nahradit.

Vlastnosti materiálu

- Výborně drží na cihlách, betonu, omítce, zdivu, dřevu, hliníku, oceli, styroporu, PU – tvrdých pěnách a mnoha různých plastových materiálech. Nedrží na polyetylenu, silikonovém kaučuku a teflonu.
- Díky své struktuře má dobré izolační vlastnosti.
- Není odolný UV-záření, proto při použití nevystavovat delší dobu slunečním paprskům.
- Po vytvrdnutí je stálý proti vodě, oleji, benzínu, louhu a různým rozpouštědlům, a není zdraví škodlivý.
- Odkryté podklady nesmí být znečištěny. Nečistoty způsobené čerstvým lepidlem mohou být odstraněny PU-čističem.
- Ztvrdlé lepidlo je možno pouze mechanicky odstranit.

Hořlavina třídy B2 podle DIN 4102

Upozornění

Po ztvrdnutí není zdraví škodlivé. Dózy v žádném případě neuchovávat či přepravovat uvnitř motorového vozidla. Prosím dbejte nejnovějších výrobních informací a zkontrolujte, zda vlastnosti materiálu odpovídají žadaným požadavkům!

Technické údaje

Všechny údaje jsou uvedeny při teplotě 23 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu.

Barva:	světle žlutá
Obsah dózy:	750 ml
Využití:	cca. 50l
Teploty:	ideální teplota pro použití obsahu dózy cca. + 20 °C. Minimální teplota / dózy / okolí: + 5 °C / - 10 °C
Teplota tuhnutí:	- 40 °C do + 80 °C
Doba lepení:	cca. 8 min
Řezatelnost:	cca. 17 min
Chování při hoření:	podle DIN 4102 B2 – normálně hořlavý
Skladování:	v chladu 9 měsíců, nastojato

Xn – zdraví škodlivé
F+ - Vysoce zápalný

Obsah diphenylmethan -4,4'-diisocyanat

Dbát pokynů výrobce.

Bezpečnostní pokyny:

R 36 / 37 / 38 Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.
R 42 / 43 Možná citlivost při dýchání a kožním kontaktu.

Bezpečnostní rady:

S 2 Nepatří dětem do ruky.
S 23 Nevdechovat aerosol.
S 25 Vyvarovat se kontaktu s očima.
S 26 Při kontaktu s očima důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem.
S 28 Při kontaktu s pokožkou ihned opláchnout velkým množstvím vody s mýdlem.
S 45 Při úrazu či nevolnosti ihned navštívit lékaře (pokud možno ukázat tuto etiketu)
S 37 Používat vhodné ochranné rukavice.
S 39 Nosit ochranné brýle.

Nádoba je pod stálým tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotám nad 50 °C. Ani po vypotřebení násilně neotvírat nebo spalovat. Nestříkat proti ohni či nanášet na rozžhavené předměty. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů ohně – nekouřit. Při nedostatku přístupu vzduchu možnost exploze.

WINKLMANN spol. s r. o., Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice; Tel.: +420 379 725 823

1K-Polyurethandosenschaum B2 nach DIN 4102, HFKW-frei

Obsahuje: Difenylnmetandiisokyanát - isomery a homology

R 12 Extrémně hořlavý; R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly; S 25 Zamezte styku s očima; S 26 Při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem; S 37 Použijte vhodné ochranné rukavice; S 39 Použijte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej; S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a před teplotami nad 50 °C. Neotevírejte násilím. Nespalujte nádobu. Nestříkejte obsah nádoby do ohně a na rozžhavené předměty. Chraňte nádobu před zápalnými zdroji – nekouřit. Bez dostatečného větrání možná tvorba výbušných plynů.

Nspotřebované části výrobku neukládat do komunálního odpadu, ale na místa určená obcí.

F+ Extrémně hořlavý
Xn Zdraví škodlivý

